

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-podnapieciowy-208-240v-ac-nzm1-xuhiv208-240ac-259539-p-87181.html>



## Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do NXM1(-4), N(S)1(-4) NXM1-XUHIV208-240AC 259539 Eaton

Cena brutto	<b>477,34 zł</b>
Cena netto	<b>388,08 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Towar na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>259539</b>
Kod EAN	<b>4015082595395</b>
Producent	<b>EATON</b>
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja <b>BEZPIECZENSTWA</b>  <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do NXM1(-4), N(S)1(-4) NXM1-XUHIV208-240AC 259539 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Dowiedz się więcej

**Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu**

1. Wyłącza
2. Zabezp
3. Osłona
4. Osłona
5. Zabezp
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko
11. Podst
12. Adap
13. Swor
14. Podk
15. Wska
16. Modu
17. Wyzw



## Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wylacznik lub rozlacznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wylamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytki dopasowujące.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujące.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
- 28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.
38. Obudowa

18. Napę  
19. Pokrę  
montażu  
20. Pokrę  
21. Przed  
22. Pokrę  
23. Pokrę  
24. Ramk  
25. Zewn  
opisowa  
26. Napę  
27. Bloka  
29. Bloka  
30. Wyśw  
31. Modu  
Interface  
32. Złąc  
33. Modu  
DT  
36. Styki  
wyzwala  
37. Modu  
wyzwala  
38. Obud

ATI

D

IE



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki

---