Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 10:16

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-podnapieciowy-208-240v-ac-nzm2-3-xuhiv208-240ac-259591-p-87169.html



Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4) NZM2/3-XUHIV208-240AC 259591 Eaton

Cena brutto	**557,04 zł**
Cena netto	**452,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**259591**
Kod EAN	**4015082595913**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4) NZM2/3-XUHIV208-240AC 259591 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej


Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NZM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu

1. Wyłącz
2. Zabezp
3. Osłona wyłamyw
4. Osłona
5. Zabezp
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko
11. Podst
12. Adap
13. Sworz
14. Podkł
15. Wska
16. Modu
17. Wyzw

Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wyłacznik lub rozłącznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wyłamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytka dopasowująca.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujace.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.

18. Napę
19. Pokrę montażu
20. Pokrę
21. Przed
22. Pokrę
23. Pokrę
24. Ramk
25. Zewn opisowa
26. Napę
27. Bloka
29. Bloka
30. Wyśw
31. Modu Interface
32. Złącz
33. Modu DT
36. Styki wyzwalac
37. Modu wyzwalac
38. Obud