



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-podnapieciowy-208-240v-ac-nzm2-3-xuhiv208-240ac-259591-p-87169.html>



Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do N(Z)M2(-4), N(S)2(-4), N(Z)M3(-4), N(S)3(-4) N(Z)M2/3-XUHIV208-240AC 259591 Eaton

Cena brutto	530,64 zł
Cena netto	431,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	259591
Kod EAN	4015082595913
Producent	EATON

Twoje korzyści


DARMOWA
wysyłka
od 500 zł netto


Gwarancja
BEZPIECZENSTWA


BEZPŁATNE
wsparcie
techniczne

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do N(Z)M2(-4), N(S)2(-4), N(Z)M3(-4), N(S)3(-4) N(Z)M2/3-XUHIV208-240AC 259591 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej

Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy N(Z)M 1, 2, 3, 4 przegląd systemu

1. Wyłącza
2. Zabezpie
3. Osłona
4. Osłona
5. Zabezpie
6. Zaciski
7. Zaciski
8. Przyłąc
9. Przyłąc
10. Wyko
11. Podst
12. Adap
13. Swor
14. Podk
15. Wska
16. Modu
17. Wyzw



Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wyłącznik lub rozłącznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wylamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytki dopasowujące.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujące.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
- 28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.
38. Obudowa

18. Napę
19. Pokrę
montażu
20. Pokrę
21. Przed
22. Pokrę
23. Pokrę
24. Ramk
25. Zewn
opisowa
26. Napę
27. Bloka
29. Bloka
30. Wyśw
31. Modu
Interface
32. Złąc
33. Modu
DT
36. Styki
wyzwala
37. Modu
wyzwala
38. Obud



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
