

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wyzwalacz-podnapieciowy-208-240v-ac-nzm2-3-xuv-259527-p-87598.html>



Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do NXM2(-4), N(S)2(-4), NXM3(-4), N(S)3(-4) NXM2/3-XUV 259527 Eaton

Cena brutto	412,67 zł
Cena netto	335,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	259527
Kod EAN	4015082595272
Producent	EATON
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do NXM2(-4), N(S)2(-4), NXM3(-4), N(S)3(-4) NXM2/3-XUV 259527 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Dowiedz się więcej

Wyłączniki mocy / rozłączniki mocy NXM 1, 2, 3, 4 przegląd systemu


1. Wyłącznik
2. Zabezpieczenie
3. Osłona
- wyłamyw
4. Osłona
5. Zabezpieczenie
6. Zacisk
7. Zacisk
8. Przyłącze
9. Przyłącze
10. Wykończenie
11. Podstawa
12. Adaptacja
13. Sworznik
14. Podkładka
15. Wskaźnik
16. Moduł
17. Wyzwalacz
18. Napęd



Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy

NZM

Przegląd systemu



1. Wyłącznik lub rozłącznik mocy.
2. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
3. Osłona końcówek kablowych, wylamywana.
4. Osłona końcówek kablowych.
5. Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X.
6. Zaciski tunelowe do kabli Al i Cu.
7. Zaciski skrzynkowe.
8. Przyłącza przewodów sterujących.
9. Poszerzenie podłączenia.
10. Wykonanie wtykowe i wysuwane.
11. Płytki dopasowujące.
12. Adapter szyn zbiorczych.
13. Sworznie przyłączeniowe tylne.
14. Podkładki dystansowe.
15. Wskaźniki wyzwolenia (HIA), styki pomocnicze normalne (HIN).
16. Moduł pomiarowy i komunikacyjny.
17. Wyzwalacze różnicowoprądowe.
18. Napęd tylny.
19. Pokrętła łącznika głównego do montażu na ścianie bocznej.
20. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
21. Przedłużacze osi napędu.
22. Pokrętła drzwiowe sprzęgające.
23. Pokrętła zamykane.
24. Ramki maskujące.
25. Zewnętrzna tablica ostrzegawcza /opisowa.
26. Napęd zdalny.
27. Blokada dźwigni migowej.
- 28.
29. Blokada mechaniczna.
30. Wyświetlacz.
31. Moduł diagnostyczny DMI.
32. Złącze PROFIBUS-DP.
33. Moduł funkcyjny NZM do SmartWire-DT.
34. element SmartWire-DT.
35. element SmartWire-DT.
36. Styki pomocnicze wyprzedzające lub wyzwalacze napięciowe.
37. Moduł opóźniający odpadanie dla wyzwalaczy zanikowych.
38. Obudowa.

19. Pokręta
montażu
20. Pokręta
21. Przed
22. Pokręta
23. Pokręta
24. Ramki
25. Zewn
opisowa
26. Napę
27. Bloka
29. Bloka
30. Wyświ
31. Modu
Interface
32. Złąc
33. Modu
DT
36. Styki
wyzwalac
37. Modu
wyzwalac
38. Obud





FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
