Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:01

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/falownik-uwe3x400v-uwy3x480v-5a-2-2kw-filtr-rfi-de1-345d0fn-n20n-174336-p-102724.html



Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości Uwe=3x400V, Uwy=3x480V/5A 2,2kW, filtr RFI DE1-345D0FN-N20N 174336 Eaton

Cena brutto	**1 813,06 zł**
Cena netto	**1 474,03 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**174336**
Kod EAN	**4015081707980**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości Uwe=3x400V, Uwy=3x480V/5A 2,2kW, filtr RFI DE1-345D0FN-N20N 174336 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
- Głębokość [mm]: 168
- Indeks producenta: 174336
- Liczba faz wejściowych: 3
- Liczba faz wyjściowych: 3
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 300
- Maksymalna moc zadana przy kwadratowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0.5000
- Maksymalna moc zadana przy liniowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0.5000
- Napięcie sieci od/do [V] do: 480
- Napięcie sieci od/do [V] od: 380
- Napięcie wyjściowe [V]: 480
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Prąd wyjściowy [A]: 5
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Tak
- Relatywna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci [%]: 5
- Relatywna symetryczna tolerancja napięcia sieci [%]: 10
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Szerokość [mm]: 45
- Typ przetwornika: Przemiennik napięciowy
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Tak
- Wysokość [mm]: 230
- Ze złączem PC: Tak

Dowiedz się więcej

Konfiguracja softstartów DS7 wielkości 1 i 2 z

elementami systemu xStart firmy Eaton

Softstarty DS7 wielkości 1 (od 4 A do 12 A) i wielkości 2 (od 4 A do 32 A) można łączyć z akcesoriami dostępnymi do współpracy ze **stycznikami DIL** i **wyłącznikami silnikowymi PKZ**. Umożliwia to połączenie **softstartów DS7** dla prądów do 12 A bezpośrednio z wyłącznikiem silnikowym **PKZM0** za pomoca łączników wtykowych **PKZM0-XDM12**.
Bezpośrednio na **softstarcie DS7** można zamontować przekaźnik przeciążeniowy **ZB12-**... dla DS7 do 12 A lub przekaźnik przeciążeniowy **ZB32-**... dla DS7 od 16 do 32 A.

1. DS7 i
2. DS7 v
3. DS7 v
4. Went
5. Smar
6. Smar
7. Smar
8. Przek
8. Przek
9. Wtyc
silniko
10. Mod
z zesta
11. Mod
PKZM0
12. Mod
PKZM0
13. Blok
DILM1
18. Sam
PKZM0
19. Sam
15. Styk
16. Styk
22. Wsk
23. Styk
21. Wyz
17. Ręk
20. Zaci
26. Ada
DS7 od
od 4 A
27. Płyt
PKZM0
PKZM0